

## Kwaliteitswaarschuwing aan GEBRUIKERS – Kennisgeving over stoppen met gebruik en inspectie

**WAARSCHUWING! Veiligheidsrisico – U dient de instructies te lezen, begrijpen en zorgvuldig te volgen. Uw onmiddellijke aandacht en acties zijn vereist.**

9 januari 2026

### Harnassen uit de H500-serie met D-Ring aan de voorzijde (borst) en beengespelen, onjuiste montage

Gewaarde klant,

Honeywell Fall Protection France SAS vaardigt deze kennisgeving uit voor bepaalde harnasmodellen van de Honeywell Miller H500-serie met artikelnummers die in onderstaande tabel staan vermeld en tussen 1 maart 2025 en 30 juni 2025 op onze Tunesische faciliteit in Nabeul werden geproduceerd. In het kader van interne kwaliteitsnormen en testprocedures is vastgesteld dat een beperkt aantal exemplaren mogelijk is gemonteerd met onjuiste geleiding door de voorste D-ring(borst) en/of beengespelen, wat een ernstig veiligheidsrisico vormt. In het geval van vallen van hoogte kan deze afwijking de veiligheidsfunctie van het harnas ernstig beperken of zelfs helemaal uitschakelen. In specifieke omstandigheden zouden de voorste D-ring (borst) en beengespelen niet kunnen voldoen aan de vereiste draaglast. **Dit zou tot ernstige, mogelijk fatale verwondingen kunnen leiden.**

U ontvangt deze kennisgeving over veiligheid omdat u, volgens onze gegevens, exemplaren hebt ontvangen welke mogelijk zijn aangetast. Hoewel deze inadequate montage slechts op een aantal producten met de in onderstaande tabel vermelde artikelnummers is vastgesteld, kunnen wij zonder nadere inspectie niet uitsluiten dat de producten die u hebt aangeschaft en doorverkocht niet zijn getroffen. Om elk risico weg te nemen, hebben wij besloten alle potentieel getroffen exemplaren met onderstaande artikelnummers te controleren.

**Stop ONMIDDELLIJK met het gebruik van potentieel getroffen exemplaren.**



Bovenstaande afbeeldingen tonen een illustratief voorbeeld van elke configuratie van harnassen uit de H500-serie (bekleding en minder belangrijke eigenschappen kunnen verschillen. Deze zijn echter niet relevant voor deze kennisgeving over veiligheid).

**Stel vast wat de potentieel getroffen exemplaren zijn en voer de verplichte onderstaande inspecties uit:**

Zoek het productielabel op uw harnasmodellen van de H500-serie.

**Stap 1: Artikelnummer**

- Als het artikelnummer op het productielabel van uw H500-product niet in onderstaande tabel staat vermeld, dan voldoet het exemplaar. Verdere actie is niet nodig. U kunt het harnas blijven gebruiken.
- Als het artikelnummer op het productielabel van uw H500-product in onderstaande tabel staat vermeld, ga dan door naar Stap 2.

**Tabel:** Potentieel getroffen artikelnummers

Artikelnummer	Omschrijving
<b>1036081</b>	H500 Pad QB 2D maat 1
<b>1036082</b>	H500 Pad QB 2D maat 2
<b>1036083</b>	H500 Pad QB 2D maat 3
<b>1036085</b>	H500 Pad QB 2LO maat 1
<b>1036086</b>	H500 Pad QB 2LO maat 2
<b>1036087</b>	H500 Pad QB 2LO maat 3
<b>1036093</b>	H500 QB maat 1
<b>1036095</b>	H500 QB maat 3
<b>1036096</b>	H500 MB 2D maat 0
<b>1036097</b>	H500 MB 2D maat 1
<b>1036098</b>	H500 MB 2D maat 2
<b>1036099</b>	H500 MB 2D maat 3
<b>1036100</b>	H500 QB 2D maat 0
<b>1036101</b>	H500 QB 2D maat 1
<b>1036105</b>	H500 QB 2LO maat 0
<b>1036106</b>	H500 QB 2LO maat 1
<b>1036107</b>	H500 QB 2LO maat 2
<b>1036108</b>	H500 QB 2LO maat 3
<b>1036109</b>	H500 QB 2LO Q-Fit maat 1
<b>1036110</b>	H500 QB 2D maat 2
<b>1036111</b>	H500 QB 2D maat 3
<b>1036121</b>	H500 QB 2LO Q-Fit maat 2
<b>1036122</b>	H500 QB 2LO Q-Fit maat 3
<b>1036123</b>	H500 QB 2LO Ylow HV maat 1
<b>1036124</b>	H500 QB 2LO Ylow HV maat 2
<b>1036125</b>	H500 QB 2LO Ylow HV maat 3
<b>1036126</b>	H500 QB 2D Ylow HV maat 1
<b>1036127</b>	H500 QB 2D Ylow HV maat 2
<b>1036128</b>	H500 QB 2D Ylow HV maat 3

<b>1036130</b>	H500 QB 2LO Oran HV maat 2
<b>1036131</b>	H500 QB 2LO Oran HV maat 3
<b>1036133</b>	H500 QB 2D Oran HV maat 2
<b>1036134</b>	H500 QB 2D Oran HV maat 3
<b>1036591</b>	RANDGETESTE DAKKIT - H500
<b>1036592</b>	RANDGETESTE PSS-ONDERHOUDSKIT - H500
<b>1036595</b>	STEIGER PSS-KIT - H500
<b>1036597</b>	STEIGER PSS TURBOLITE-KIT - H500
<b>1036598</b>	H500 IC6 COMFORT HARNASKIT - MAAT 2
<b>3007-3736-001</b>	H500 Mobiel platform KIT Maat 2



## Stap 2: Productielocatie

- Als "Made in Slovakia" op het label van uw product staat, dan voldoet het exemplaar. Verdere actie is niet nodig. U kunt het harnas blijven gebruiken.
- Als er "Made in Tunisia" staat, ga dan door naar Stap 3.



### Stap 3: Productiedatum

Controleer of het product tussen 1 maart 2025 en 30 juni 2025 werd geproduceerd. Zo ja, inspecteer het vervolgens op de onder Stap 4 vermelde problemen.

- Als de productiedatum buiten het hiervoor genoemde datumbereik ligt, dan voldoet het exemplaar. Verdere actie is niet nodig. U kunt het harnas blijven gebruiken.
- Als het BINNEN het hiervoor genoemde datumbereik ligt, ga dan door naar Stap 4.



### Stap 4: Omschrijving van de problemen en verplichte inspecties

#### Probleem #1: Voorste D-Ring (borst)

Incorrect (NIET GEBRUIKEN):

- Het zwarte weefsel kan NIET om beide stangen van de gesp worden gewikkeld en gaat slechts één keer door de D-ring (enkele laag), waardoor de D-ring kan gaan glijden of niet veilig vast blijft zitten.
  - Begin met een visuele inspectie
  - Geef vervolgens een ruk aan de voorste D-Ring (borst), alleen een visuele inspectie is mogelijk niet voldoende



Correct (GEBRUIKSVEILIG):

- Het zwarte weefsel heeft twee lagen: eerst gaat het door het daarvoor bestemde deel van de voorste D-ring slot, en loopt vervolgens terug door een ander metalen deel (gespbeugel) voor stevige bevestiging.
- U zult in de correcte versie zien dat de voorste D-ring stabiel en veilig is

**Correct**



**Incorrect – NIET GEBRUIKEN**



### **Probleem #2: Beengesp**

Incorrect (NIET GEBRUIKEN):

- Het band gaan NIET door beide sleuven van de beengesp(en), maar slechts door één sleuf. Hierdoor kan het wegglijden en mogelijk niet voor voldoende veiligheid zorgen onder belasting.
  - Begin met een visuele inspectie op ELK van de beide beengesp
  - Geef vervolgens een ruk aan de beengesp, omdat een visuele inspectie alleen mogelijk niet voldoende is



Correct (GEBRUIKSVEILIG):

- Het band loopt door beide sleuven van de Quick Connect (QC) beengesp voor een veilige afstelling.

**Correct**



**Incorrect – NIET GEBRUIKEN**



## VEREISTE MAATREGELEN

1. Als het resultaat van Stap 4 is dat probleem #1 en/of probleem #2 incorrect zijn, ga dan als volgt te werk:
  - a. Zet de betreffende exemplaren ter zijde. **De betreffende exemplaren mogen niet worden gebruikt.**
  - b. Neem contact op met uw distributeur voor retourlabels en instructies.
  - c. Uw distributeur zal de exempla(a)r(en) aan ons retourneren, waarna wij u via uw distributeur kosteloos een vervanging zullen bieden.
  
2. Als het resultaat van de inspecties van probleem #1 en probleem #2 bevredigend is, kunt u uw exempla(a)r(en) blijven gebruiken.
  - a. Vul het bijgevoegde inspectieformulier in en stuur het via e-mail naar uw distributeur.
  - b. Stop in geval van twijfel met het gebruik van de exemplaren en neem contact op met uw distributeur.

Wij bieden onze oprechte verontschuldiging aan voor het ongemak dat dit zou kunnen veroorzaken en danken u voor uw medewerking. Als u vragen hebt of meer informatie zoekt, neem dan contact op met uw distributeur.